

खोज मोड चुनें



यह आरंभ करने की मार्गदर्शिका, उपयोगकर्ता मैनुअल और अनुवाद ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं।



EN English
CZ čeština
DE Deutsch
EL ελληνικά
ID Bahasa Indonesia
IT Italiano
JP 日本語
KR 한국어
PT Português
RU русский
TR Türkçe
ZH 中文

minelab.com


4901-0521-HI-1

X-TERRA ELITE

आरंभ करने की मार्गदर्शिका




असेंबली



चार्ज

5-6 घंटे



⚠ अपने डिटेक्टर को अच्छी गुणवत्ता वाले USB चार्जर से ही चार्ज करें जिसकी न्यूनतम चार्जिंग क्षमता 2A @ 5V हो।

यदि निम्न गुणवत्ता वाले चार्जर का इस्तेमाल किया जाता है तो USB चार्जर के खराब होने का जोखिम रहता है। USB चार्जर पर निम्नलिखित चिह्न देखें।



नियंत्रण और प्रदर्शन

